





Conditions d'utilisations:

- Hauteur de coffrage maximum: 3.85m
- Nombre de face et descente de charge à valider suivant configuration
- Jonction des PCA2 sur les traverses extensibles, les pieds arrière et les balanciers.



Repère	Code	Désignation	Quantité
1	16Y25130	Traverse de jonction 1450 PCA 2	3
2	16Y35330	Contreventement 1450 avec chapes complet	1




* : Les autres caractéristiques dimensionnelles du PCA2 restent inchangées






Attention MONTAGE DU CP: 2 cas possibles



Cas 1



Cas 1 : Les morceaux sont solidaires de chaque PCA2: le montage des CP peut se faire avant la jonction.




Cas 2

Cas 2 : Une des jonctions est en 1 seul morceau:
Au moment de placer le 2eme PCA2 (étape 2), le cp devra être positionner pour pouvoir le bloquer sous les pattes de maintien (A).


Les traverses extensibles standards devront être retournées (B)




MONTAGE




1- Remplacer les traverses extensibles standards par celles du kit jonction. Les glisser de façon à ce que ces dernières ne gênent pas la pose du second PCA2.



2- Placer le second PCA2 à la distance désirée en prenant soin d'aligner les traverses extensibles et d'emprisonner le cp.




Cas CP n°=1: cp préassemblé




Cas CP n°=2: cp à emprisonner

Kit de jonction : étapes de montage 3-5



D.T. Podium PCA2





3– Lier les deux PCA2 en équilibrant l'encastrement des traverses de jonction (figure b). Les traverses extensibles standards devront être le plus rapprochées possible (fig. c).



4– Brocher les traverses standards (4 points de brochage) et les traverses de jonction (6 points) en utilisant les broches coudées (fig. d).




5– Monter le CP puis les crosses près des trappes d'accès.



Boulons poélier Ø8

Vis VBA si le cp est en une seule pièce (cas 2).



6– Elinguer l'ensemble et le déplier suivant la procédure de dépliage standard (Documentation technique, chapitre 16Y21.).



*Déverrouiller les pieds,
Procédure de dépliage 16Y.21*

7– Une fois déplié, monter le kit de contreventement sur les pieds arrières.



Le PCA 2 est prêt à être utilisé.